

Liste der Emissionsfaktoren

Netz	Tarif	Emissionsfaktor kg CO ₂ / kWh _{th}
N1	sytlwärme komfort N1	0,202
N3	sytlwärme komfort N3	0,155
N5	sytlwärme komfort N5	0,135
N6	sytlwärme komfort N6	0,252
N7	sytlwärme komfort N7	0,230
N8	sytlwärme komfort N8	0,242
N9	sytlwärme komfort N9	0,232
N10	sytlwärme komfort N10	0,281
N11	sytlwärme komfort N11	0,220
N12	sytlwärme komfort N12	0,241
N13	sytlwärme komfort N13	0,219
N14	sytlwärme komfort N14	0,219
N15	sytlwärme komfort N15	0,211
N16	sytlwärme komfort N16	0,203
N17	sytlwärme komfort N17	0,202
N18	sytlwärme komfort N18	0,223
N19	sytlwärme komfort N19	0,237
N20	sytlwärme komfort N20	0,229
N21	sytlwärme komfort N21	0,224
N22	sytlwärme komfort N22	0,215
N23	sytlwärme komfort N23	0,231
N24	sytlwärme komfort N24	0,218
N25	sytlwärme komfort N25	0,204
N27	sytlwärme komfort N27	0,225
N28	sytlwärme komfort N28	0,238
N29	sytlwärme komfort N29	0,213
N30	sytlwärme komfort N30	0,228
N31	sytlwärme komfort N31	0,200
N32	sytlwärme komfort N32	0,216
N33	sytlwärme komfort N33	0,217
N34	sytlwärme komfort N34	0,216
N35	sytlwärme komfort N35	0,208
N37	sytlwärme komfort N37	0,181
N39	sytlwärme komfort N39	0,268
N41	sytlwärme komfort N41	0,219
N42	sytlwärme komfort N42	0,157
N43	sytlwärme komfort N43	0,190
N44	sytlwärme komfort N44	0,246

Vereinfachte Berechnung nach AGFW Arbeitsblatt FW 309-6